

CONFIGURAZIONE RETE DEVICE MASTER DMX

Il device master che controlla le centraline DMX può essere comandato da remoto tramite connessione di rete su ethernet (oltre che con tastiera, wifi o GPIO).

La configurazione prevede l'utilizzo di un indirizzo IP fisso a cui la centralina risponde che di default è impostato a:

192.168.1.168

Sul device sono attivi 3 servers:

1) server FTP/SFTP: Gestione file dei contenuti AUDIO/VIDEO/DMX

192.168.1.168 PORTA 21-22

Utilizzato per aggiornare le configurazioni delle programmazioni DMX/AUDIO/VIDEO da remoto (necessario solo in fase di configurazione).

2) server SSH: Console remota di sistema

192.168.1.168 PORTA 22

Utilizzato per la gestione remota della configurazione device e manutenzione/aggiornamento (necessario solo in fase di configurazione).

3) server DMX: Controllo attivazioni AUDIO/VIDEO/DMX

192.168.1.168 PORTA 55555

Utilizzato per attivare da remoto gli show dei vari contenuti e sincronizzare device multipli (necessario per controllo remoto realtime).