

Le guide di Così Piscine

La manutenzione invernale

Così Piscine

A - Eccesso di acqua sul telo

Casi Piscine

Immergere la pompa sommersa evitando che il galleggiante si trovi a filo dell'acqua, in modo da consentire il completo svuotamento del telo.

(Si presuppone la dotazione di una pompa sommersa. In caso di necessità è possibile acquistarla presso il nostro sito e-commerce [cliccando QUI](#)).

Da notare che, trattandosi di acqua piovana, è possibile farla defluire nel terreno circostante perchè non contiene agenti chimici.

B - Eccesso di acqua nella piscina

Casi Piscine

(Si presuppone la dotazione di una pompa sommersa)

Sollevarre il telo in prossimità di un angolo della piscina e immergere la pompa sommersa.

- * **Piscina con skimmer:** attivare la pompa in modo tale che il livello dell'acqua raggiunga una posizione pari o inferiore ai **20cm** al di sotto dello skimmer.
- * **Piscina a bordo sfioro:** attivare la pompa in modo tale che il livello dell'acqua raggiunga una posizione pari o inferiore ai **40cm** al di sotto del bordo

C – Piscine in funzione anche durante il periodo invernale



Mantenere una funzionalità della piscina dalle 2 alle 4 ore giornaliere. In caso di eccesso di acqua (dovuto agli agenti atmosferici), effettuare uno **scarico** dell'acqua seguendo le istruzioni sottoelencate:

- * Spegnere l'interruttore generale
- * Aprire la valvola di scarico
- * Mettere la valvola a sei vie in posizione di “scarico/4”
- * Accendere l'interruttore generale fino al ripristino del corretto livello dell'acqua
- * Spegnere l'interruttore generale
- * Mettere la valvola a sei vie in posizione di “filtrazione”
- * Accendere l'interruttore generale
- * Chiudere la valvola di scarico.

ATTENZIONE: QUALSIASI OPERAZIONE DEVE ESSERE ESEGUITA A MOTORE SPENTO