

Le guide di Così Piscine

La pulizia delle sabbie

Così Piscine

La pulizia delle sabbie



- * Spegnere il motore
- * Aprire la valvola di scarico
- * Posizionare la valvola selettiva (o a sei vie) su “controlavaggio/2”
- * Accendere il motore su “manuale”
- * Aspettare che l’acqua di scarico sia pulita (30/120 sec.)
- * Spegnere il motore
- * Posizionare la valvola selettiva (o a sei vie) su “risciacquo/3”
- * Accendere il motore su “manuale”
- * Aspettare 30 sec.
- * Spegnere il motore
- * Posizionare la valvola selettiva (o a sei vie) su “filtraggio/1”
- * Accendere il motore su “automatico”
- * Chiudere valvola di scarico

Effettuare la pulizia delle sabbie 1 - 2 volte ogni 15 giorni