




## CONFIGURAZIONE INDIRIZZI CENTRALINE


Sono previste num. 7 centraline dimmer DMX con indirizzi univoci. Per semplicità di programmazione ogni centralina ha un indirizzo multiplo di 10 (partendo dall'indirizzo 0), quindi la centralina N ha indirizzo  $(N * 10) - 1$

es: centralina num 4  
indirizzo =  $4 * 10 - 1 = 39$


Si elencano di seguito le configurazioni delle 7 centraline previste con relativo indirizzo ed immagine esplicativa dell'impostazione degli switch (primo banco da 1 a 8).

CENTRALINA 1    INDIRIZZO 9	
CENTRALINA 2    INDIRIZZO 19	
CENTRALINA 3    INDIRIZZO 29	


CENTRALINA 4    INDIRIZZO 39



CENTRALINA 5    INDIRIZZO 49



CENTRALINA 6    INDIRIZZO 59



CENTRALINA 7    INDIRIZZO 69

