

Le guide di Così Piscine

La manutenzione della vasca

Così Piscine

Quadro elettrico

Casi Piscine

E' munito di coperchio trasparente e all'interno si trovano:

- * Interruttore generale con protezione termica del motore
- * Orologio programmatore che mette in funzione automaticamente l'impianto filtrazione a cicli di funzionamento per circa 6 ore.

Uso scopa aspirante



Operazioni da eseguire quando il fondo della piscina è sporco:

- * La valvola a sei vie dell'impianto deve essere mantenuta, durante la pulizia del fondo della vasca, in posizione "filtrazione", tenendo aperta la valvola dello skimmer che s'intende utilizzare per il collegamento della scopa aspirante. La valvola della presa di fondo deve essere chiusa ed eventualmente, per aumentare l'aspirazione si devono chiudere le valvole degli altri skimmer non utilizzati. Le valvole delle bocchette durante quest'operazione sono aperte.

Uso scopa aspirante

Casi Piscine

- * Il tubo galleggiante deve essere immerso nella piscina o comunque pieno d'acqua per evitare bolle d'aria.
- * Collegare allo skimmer più vicino (o alla bocchetta aspira fango in caso di bordo sfioro) il tubo galleggiante, che all'estremità opposta sarà agganciato al manico telescopico e alla testa della scopa. Mentre si esegue quest'operazione, si deve fare pressione sul fondo della vasca e accertarsi che il motore aspiri sufficientemente.

Pulizia impianto di filtrazione



Contro lavaggio

Quest'operazione si esegue di norma dopo la pulizia della piscina nel seguente modo:

- * Spegnerne l'interruttore generale
- * Aprire la valvola di scarico
- * Mettere la valvola a sei vie in posizione di “contro lavaggio”.
- * Accendere l'interruttore generale e procedere alla pulizia del filtro fino a quando l'acqua che passa dal bicchierino trasparente, posto sotto/vicino alla valvola a sei vie, è pulita. Quest'operazione dura circa un paio di minuti.

Pulizia impianto di filtrazione



- * Spegnere l'interruttore generale
- * Mettere la valvola a sei vie in posizione di "risciacquo".
- * Accendere l'interruttore generale per 10 – 15 secondi in modo da permettere alla sabbia di sistemarsi nel filtro e mandare allo scarico lo sporco residuo rimasto in superficie.
- * Spegnere l'interruttore generale
- * Mettere la valvola a sei vie in posizione di "filtrazione" e accendere l'interruttore generale. Quindi chiudere la valvola di scarico.

ATTENZIONE: QUALSIASI OPERAZIONE DEVE ESSERE ESEGUITA A MOTORE SPENTO

Pulizia prefiltro

Casi Piscine

Per eseguire tale operazione è necessario:

- * spegnere la pompa (nel caso sia accesa), chiudere le valvole degli skimmer, la presa di fondo, le bocchette e portare la valvola a sei vie sulla posizione di “chiusura/6”.
- * Aprire il coperchio della pompa per togliere e pulire il prefiltro (che si presenta come un cestello bucherellato).
- * Reinserire il prefiltro ed eseguire l’operazione inversa a quella in precedenza effettuata, quindi riaccendere l’interruttore generale.

Manometro

Casi Piscine

Funziona regolarmente quando si mantiene costante tra 0,8 – 1 atmosfere.

Se la pressione diminuisce, vuol dire che l'affluenza d'acqua è minima, quindi si deve procedere alla pulizia del prefiltro.

Se la pressione aumenta, ciò significa che il filtro è sporco e che deve essere pulito spegnendo l'impianto e procedendo al contro lavaggio.