WALL 3D

WE IMPROVE YOUR SPACE®

SCHEDA DI MONTAGGIO
PANNELLI D'ARREDO

ECCO GLI OGGETTI CHE OCCORONO PER IL MONTAGGIO:

CONSOLIDANTE

METRO

ADESIVO ACRILICO

CARTA ABRASIVA FINE

CUTTER O TAGLIERINO

RULLINO CON SPUGNA

STUCCO ELASTICO FIBRORINFORZATO

SOTTOFONDO O PRIMER

PITTURA ACRILICA

La superficie deve essere il più possibile liscia, pulita, asciutta e priva di fori.

Se necessario dare una mano di consolidante adatto al tipo di superficie dove verranno incollati i pannelli.

Dovete considerare il tipo di applicazione che avete previsto, quindi pianificate il vostro layout fissando con precisione i livelli.

Si consiglia prima dell'applicazione di carteggiare con carta abrasiva fine lungo i bordi del pannello, per eliminare eventuali impurità.

Disponete l'adesivo sul pannello, distribuendolo bene e in maniera abbondante su tutti e 4 i lati e su tutti gli spazi piani della parte posteriore.

Applicate i pannelli facendo pressione lungo i bordi, su tutti gli angoli e su tutte le parti piane.

Se necessario aiutatevi con un rullino per schiacciare il pannello.

Continua ad applicare i pannelli allineandoli tra loro.

Applicate il primer a rullo, pennello o airless, che servirà a proteggere il pannello da un'eventuale carteggiatura (qualora si decida di fugare i giunti per migliorarne il design) e come fondo di collegamento per la pittura acrilica.

Applicare con un pennellino lo stucco elastico fibrorinforzato sui giunti, eliminando con lo stesso lo stucco in eccesso.

Carteggiare leggermente i giunti con carta abrasiva fine.

Se necessario per eliminare polvere o impurità, carteggiate leggermente il pannello con carta abrasiva fine.

Adesso i vostri pannelli d'arredo Wall 3d sono pronti per essere verniciati. Applicate la pittura acrilica a pennello, rullo o airless.

Si consiglia di dare due o più mani a seconda della tonalità di colore che si vuole raggiungere.

Ecco come apparirà la vostra parete.

TAGLIO

Ove si necessiti di tagli, prendere accuratamente le misure e segnare prima con una matita il retro del pannello e poi tagliare con cutter.

Controllate che il taglio sia stato fatto correttamente applicando il pannello a parete senza adesivo.

Aumento della Rigidita'

Nel caso si utilizzano i pannelli d'arredo Wall 3d per locali dove sono possibili urti e incuria e' possibile, per evitare schiacciamenti, riempire il retro del pannello con schiuma espansa e poi levigarla.
In questo modo nonostante il pannello sia molto consistente gli daremo piu rigidità.

Si consiglia di seguire le indicazioni delle schede tecniche e di sicurezza dei materiali utilizzati per l'applicazione.

Guarda il video dell'installazione

WALL 3D

WE IMPROVE YOUR SPACE®

www.wall-3d.it